


Spisvakter

RUTAB

Genomför det smartare



Vi förser bland annat Sveriges omsorgsenheter, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, elgrossister, hjälpmedelscentraler, skolor, daghem, fritidsgårdar, studentboenden och stugbyar med elektroniska spisvakter som klarar både 3-fas spisar samt hällar med 230V elementspänning.



EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt


Värmevakten monteras i taket i 45° vinkel mot mitten av spisen, vilket ger en rad fördelar:

- Passar utmärkt när det inte är önskvärt eller möjligt att montera en traditionell värmevakt på en vägg eller fläkt. Fungerar utmärkt för köksöar.
- Sensorn i värmevakten skuggas då någon använder spisen, vilket medför färre falsklarm.
- Påverkar inte kökets design.
- Användaren ser inte värmevakten.
- Värmevakten kommunicerar trådlöst med spisvakten.

Värmevakten kan monteras på olika takhöjder (från 220 cm till 290 cm) så länge vinkeln till mitten av spisen är 45°. (OBS! Fronten på värmevakten skall monteras parallellt med fronten på spisen.) Värmevakten kommunicerar trådlöst med spisvakten (enheterna är parade vid leverans).

Spisvakterna ansluts antingen i vägguttaget med stickpropp (Perilex 400V/16A eller 230V/25A Flatstift) eller med fast montage ovanför kopplingsdosan. Spisen ansluts i spisvakten med (Perilex 400V/16A eller 230V/25A Flatstift).

E-nummer	Art. nummer	Benämning
13 401 95	CWSG-1	Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas 25A, värmevakt med batteridrift.
13 401 97	CWSG-1TR	Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas 25A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer).
13 401 96	CWSG-3	Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas 16A, värmevakt med batteridrift.
13 401 98	CWSG-3TR	Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas 16A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer).



EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt

Värmevakten CR4 har en dubbelsensor som delar in spishällen i två zoner (höger och vänster). Detta ger bättre skydd och ökad användarvänlighet:

- Barnlås.
- Timerfunktion (15 minuter, 30 minuter, 45 minuter, 60 minuter och 2 timmar).
- Justering av känslighet, beroende på monteringshöjd.
- Värmevakten kommunicerar trådlöst med spisvakten.

Värmevakten CR4 kan monteras på olika höjder. Värmevakten skall från höjd 40-60cm monteras horisontellt (med knappen vänd framåt). Från höjden 65-75cm monteras värmevakten vertikalt (med knappen vänd nedåt). Värmevakten är utformad så att den kan monteras antingen på väggen eller under fläktkåpan.

Värmevakten är försedd med en tryckknapp för inställning av känslighet, timerfunktion, statusindikering samt för att aktivera/avaktivera barnlåset.

Värmevakten skall monteras centrerat i bakkant av spishällen. Värmevakten kommunicerar trådlöst med spisvakten (enheterna är parade vid leverans).

Spisvakterna ansluts antingen i vägguttaget med stickpropp (Perilex 400V/16A eller 230V/25A Flatstift) eller med fast montage ovanför kopplingsdosan. Spisen ansluts i spisvakten med (Perilex 400V/16A eller 230V/25A Flatstift).



E-nummer	Art. nummer	Benämning
13 401 87	UWSG-BW1	Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas 25A, värmevakt med batteridrift. Vit.
13 401 89	UWSG-BG1	Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas 25A, värmevakt med batteridrift. Grå.
13 401 91	UWSG-W1	Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas 25A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer). Vit.
13 401 93	UWSG-G1	Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas 25A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer). Grå.
13 401 88	UWSG-BW3	Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas 16A, värmevakt med batteridrift. Vit.
13 401 90	UWSG-BG3	Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas 16A, värmevakt med batteridrift. Grå.
13 401 92	UWSG-W3	Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas 16A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer). Vit.
13 401 94	UWSG-G3	Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas 16A, värmevakt med nätanslutning (nätadapter medföljer). Grå.



Rutabs spisvakter är framtagna för konventionella spisar med vred eller touchknappar samt induktionshällar.

Alla inställningar av förinställd tid, summer on/off, spistyp, igångsättning samt anslutning av tillbehör görs på spisvaktens ena kortsida. Tillbehör såsom tryckknapp, IR-värmevakt, brandvarnare beställs separat.



Spisvakt 3-fas modell 3:1, 400V, 16A, 11 kW

Mobil spisvakt som enkelt kan flyttas från en spis till en annan. Spisvakten levereras med både in- samt uttag 400V, 16A. Tillbehör beställs separat.

E-nummer	Art. nummer	Benämning	Mått
13 401 11	LX601RELTIM	Spisvakt 3-fas modell 3:1	195 x 95 x 70



Spisvakt 3-fas modell 3:2, 400V 16A, 11 kW

Fast monterad spisvakt för montering vid t ex central. Levereras utan kablar eller uttag. Tillbehör beställs separat.

E-nummer	Art. nummer	Benämning	Mått
13 401 12	LX601RELTIM	Spisvakt 3-fas modell 3:2	195 x 95 x 62



Spisvakt 1-fas modell 1:1, 230V 16A, 3,6 kW

Mobil spisvakt som enkelt kan flyttas från en spis till en annan. Spisvakten levereras med både in- samt uttag 230V, 16A (Schuko). Tillbehör beställs separat.

E-nummer	Art. nummer	Benämning	Mått
13 401 13	LX601RELOTIM	Spisvakt 1-fas modell 1:1	195 x 95 x 70



Spisvakt 1-fas modell 1:2, 230V 25A, 5,95 kW

Mobil spisvakt som enkelt kan flyttas från en spis till en annan. Spisvakten levereras med både in- samt uttag 230V, 25A (Flatstift). Tillbehör beställs separat.

E-nummer	Art. nummer	Benämning	Mått
13 401 14	LX601RELN2TIM	Spisvakt 1-fas modell 1:2	195 x 95 x 70



För ännu större säkerhet och användbarhet utökar du enkelt funktionen hos Rutabs spisvakter med våra trådlösa eller fasta tillbehör.

IR-värmevakt med inbyggd tryckknapp

IR-värmevakten placeras ca 50 cm ovanför häll och slår med automatik av spisen vid för hög temperatur. Tryckknappen ger dig samma möjligheter som Tryckknapp E 13 401 26 samt möjlighet att under kortare tid koppla bort värmevakten vid exempelvis stekning med hög temperatur. Kombiner gärna med Rutabs brandvarnare.

E-nummer	Art. nummer/Benämning	Mått
13 401 23	W6	75x40x30

Brandvarnare (trådlös eller trådbunden)

Brandvarnaren slår av spisen vid rökutveckling. Finns både i optiskt samt joniskt utförande. Vid installation av trådlös brandvarnare måste Ljudsensor E 63 022 50 installeras. Vid installation av trådbundna brandvarnare krävs Kabel E 51 672 92/93 för anslutning. (Batterier ingår)

E-nummer	Art. nummer/Benämning	Mått
63 021 71	BRJ Jonisk brandvarnare (trådbunden)	100x45
63 021 73	BRJI Jonisk brandvarnare (trådbunden) halvinfädd	100x30
63 022 52	BR10 Optisk brandvarnare (trådlös)	100x30

Ljudsensor

För trådlös avlyssning av brandvarnare. Ansluts i kortänden av spisvakten och stänger automatiskt av spisen/hällen vid larm.

E-nummer	Art. nummer	Benämning	Mått
63 022 50	LXV13	Ljudsensor till brandvarnare	75x40x30
63 022 51	LX11B	Optisk Brandvarnare + Ljudsensor	–

Kabel

med förkopplade ändavslutningar till brandvarnare och spisvakt.

E-nummer	Art. nummer	Benämning	Längd
51 672 92	SB 10	Sladd till brandvarnare	10m
51 672 93	SB 15	Sladd till brandvarnare	15m

Tryckknapp

Med hjälp av tryckknappen får man tillgång till följande funktioner:


- Igångsättning av spis/häll med ett kort tryck på knappen.
- Ändra förinställd tid; ett kort tryck på knappen gör omstart, ett 6 sekunders tryck ger förlängning till 8 timmar.

E-nummer	Art. nummer/Benämning	Mått
13 401 26	FK6 2 M kabel	10x10

Andra kabellängder fås vid förfrågan.



Alla våra spisvakter är godkända av Semko och dessutom CE-märkta. Svensk tillverkning.



EFP takmonterad värmevakt med spisvaktsrelä

Värmevakten monteras i taket i 45° vinkel mot mitten av spisen, vilket ger en rad fördelar:

- Passar utmärkt när det inte är önskvärt eller möjligt att montera en traditionell värmevakt på en vägg eller fläkt. Fungerar utmärkt för köksöar.
- Sensorn i värmevakten skuggas då någon använder spisen, vilket medför färre falsklarm.
- Påverkar inte kökets design.
- Användaren ser inte värmevakten.

Värmevakten kan monteras på olika takhöjder (från 220 cm till 290 cm) så länge vinkeln till mitten av spisen är 45°. (OBS! Fronten på värmevakten skall monteras parallellt med fronten på spisen.) Värmevakten ansluts med kabel till spisvaktsreläet.

Spisvaktsreläet monteras i centralen och kopplas ihop med lämplig kontaktor.

E-nummer	Art. nummer	Benämning
13 402 01	CCSG-1T	Takmonterad värmevakt med spisvaktsrelä.



Elektroniska spisvakter med 0-12 timmars tidsinställning

Elektroniska spisvakter med 0-12 timmars tidsinställning. Spisen startas med startknappen och stängs med automatik av efter förinställd tid.

En praktisk kontrollpanel med både ljus- och ljudsignaler visar när spisen kommer att stängas av. Den gör det också enklare för anhöriga och personal att justera funktionerna.

Kan kompletteras med IR-värmevakt (E1340120). IR-värmevakten placeras ca 50cm ovanför häll och stänger med automatik av spisen vid för hög temperatur.


E-nummer	Benämning	Mått
13 401 00	Spisvakt 3-fas infälld	180x90
13 401 02	Spisvakt 1-fas infälld	180x90
13 401 01	Spisvakt 3-fas utanpåliggande	190x100
13 401 03	Spisvakt 1-fas utanpåliggande	190x100



IR-värmevakt

IR-värmevakten placeras ca 50 cm ovanför häll och slår med automatik av spisen vid för hög temperatur.

E-nummer	Art. nummer/Benämning	Mått
13 401 20	VV6-BPE	75x40x30



EFP väggmonterad värmevakt med spisvaktsrelä

Värmevakten CR4 har en dubbelsensor som delar in spishällen i två zoner (höger och vänster). Detta ger bättre skydd och ökad användarvänlighet:

- Barnlås.
- Timerfunktion (15 minuter, 30 minuter, 45 minuter, 60 minuter och 2 timmar).
- Justering av känslighet, beroende på monteringshöjd.

Värmevakten CR4 kan monteras på olika höjder. Värmevakten skall från höjd 40-60cm monteras horisontellt (med knappen vänd framåt). Från höjden 65-75cm monteras värmevakten vertikalt (med knappen vänd nedåt). Värmevakten är utformad så att den kan monteras antingen på väggen eller under flätkåpan.

Värmevakten är försedd med en tryckknapp för inställning av känslighet, timerfunktion, statusindikering samt för att aktivera/avaktivera barnlåset.

Värmevakten skall monteras centrerat i bakkant av spishällen. Värmevakten ansluts med kabel till spisvaktsreläet.

Spisvaktsreläet monteras i centralen och kopplas ihop med lämplig kontaktor.

E-nummer	Art. nummer	Benämning
13 402 00	UCSG-1T	Väggmonterad värmevakt med spisvaktsrelä.



